Instrukcja drukarki JR10-M01 CY



Uruchomienie 2.



1.Podłącz przewód zasilający i USB. Włącz zasilanie.



2.Zwolnij dźwignię otwierania, otwórz przednią pokrywę.



Włóż papier w szczelinę 5. zaznaczona niebieską strzałką.



7. Po umieszczeniu papieru za czarną prowadnicą wsuwaj go powoli, aż usłyszysz dźwięk potwierdzający prawidłowe umieszczenie papieru w drukarce.



9.Przekręć rolkę w stronę strzałki, aby naciągnąć folię.



10.Zamknij przednią pokrywę i opróżnij kieszonkę ze ścinkami.



3. Umieść nową rolkę papieru w uchwytach. Dociśnij oba uchwyty do rolki papieru. Dla formatu zdjęć 12x18 należy przykręcić reduktory.



6.Dopasuj papier do odpowiedniej pozycji w zależności od formatu: L 12x18 lub PC 10x15 i 15x20.



8. Umieść folię barwiącą w drukarce dopasowując rolki do uchwytów i kolorów.



11.Zawieś tacę na drukarce.

Uwaga: Po pierwszym uruchomieniu drukarka odetnie 5 pustych odbitek. Dodatkowo na kilku pierwszych zdjęciach mogą pojawić się pyłki kurzu. Pamiętaj, aby po każdej rolce opróżnić kieszonkę ze ścinkami. Jeżeli drukarka będzie transportowana, to należy wyjąć z niej papier, folię oraz wysypać ścinki.



4. Umieść papier w drukarce i zerwij naklejkę.







3. Instalascja sterowników



Włącz komputer. Nie podłączaj kabla USB przed zainstalowaniem sterowników.

(2) Włóż płytę CD do komputera. Przejdź do folderu ze sterownikami.

2 2 6 • 1		8			
Pilk Narzędzia główne	Udostępnianie Widok				^ (
Kopiuj Wilej 🖉 Wilej skrót	Przenieś Kopiuj do * do * Usuń Zmień nazwę	Nowy element *	Właściwości	z - E Zaznacz wszystko Nie zaznaczaj nic ia Odwróć zaznaczen	nie
Schowek	Organizowanie	Nowy	Otwieranie	Zaznaczanie	
🔄 🍥 🔹 🕆 👢 « Stacja	dysków DVD RW (D:) CY → CY_D	Driver ⊨ English ⊨ 8 ⊧	~ C	Przeszukaj: 8	P
1. Documents	^ Nazwa	*	Data modyfikacji	Typ R	ozmiar
Muzyka Pictures	 Pliki znajdujące si 	ę obecnie na dysku (3)			
Pokói rodzinny	DriverPackage		2013-10-01 03:19	Folder plików	
Wschodnia	DriverInstall.CMD		2013-10-01 03:19	Skrypt poleceń Wi	1 KB
	ReadMe_Install.tx	t	2013-10-01 03:19	Dokument tekstowy	1 KB
	2				



Kliknij podwójnie w instalatora (DriverInstall).



Jeśli pojawi się poniższy ekran wybierz Tak.



(4) Jeśli zostanie wyświetlony poniższy ekran wybierz Dalej, a rozpocznie się instalacja sterownika.





5 Jeśli zostanie wyświetlony poniższy ekran wybierz "Zainstaluj sterownik mimo wszystko".



Wybierz "Install this driver software anyway".



Jeśli na liście drukarek jest ikona CY oznacza to, że drukarka została prawidłowo zainstalowana.



4. Drukowanie

Można wydrukować wybrane zdjęcie podczas przeglądania zdjęć w systemie operacyjnym bądź w dowolnym programie graficznym

- 1. Wyświetl zdjęcie
- 2. Wybierz zdjęcie do wydruku
- 3. Naciśnij Drukuj w menu

- 4. Poniższy ekran pozwoli określić parametry wydruku.
 - Wybierz CY z listy drukarek
 - Określ format zdjęcia oraz jego jakość wydruku.





Aby uzyskać więcej szczegółów skontaktuj się z firmą:

ViewPro s.c. ul. Skoroszewska 2B/34 02-495 Warszawa



www.viewpro.pl

info@viewpro.pl

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.